



Faculdade Senac Porto Alegre

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Aula 15 – Avaliação Prática 4	
Unidade Curricular: Redes de Computadores I	Turma: ADS5N16/1B
Professor: Marcio Cavanus Vicari	Data:
Alunos:	Conceito:

A mobilidade tornou-se um recurso indispensável, seja no ambiente doméstico ou no corporativo.

Configurar equipamentos WIFI é uma tarefa relativamente simples, mas que exige certo nível de conhecimento.

Objetivos: Configurar um ambiente de rede WIFI para permitir a conectividade de dispositivos móveis de uma empresa e o serviço DHCP.

Tarefas:

- Baixe do Blackboard o arquivo "Aula15_pratica_wifi.pkt" e execute-o na sua estação de trabalho.
- 2. Configurar o AP1 MATRIZ
 - 2.1. Acessar a aba "Config" do equipamento
 - 2.2. Acessar o item "Port 1"
 - 2.3. Marcar o campo "On"
 - 2.3. Configurar o SSID como WIFI_MATRIZ
 - 2.4. Escolher um canal (1, 6, ou 11)
 - 2.4 Escolher a Autenticação WPA2-PSK e atribuir uma senha de sua escolha.
- 3. Configurar o Notebook Matriz
 - 3.1 Acessar a aba "Desktop"
 - 3.2 Acessar o ícone "PC Wireless"
 - 3.3 Acessar a aba "Connect"
 - 3.4 Selecionar a rede WIFI MATRIZ e clicar no botão "Connect"





Faculdade Senac Porto Alegre

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

3.5. Preencher o campo "Pre-shared Key" com a senha previamente configurada no AP1 e clicar no botão "Connect".

4. Configurar o AP1 LOJA 2

- 4.1. Acessar a aba "Config" do equipamento
- 4.2. Acessar o item "Port 1"
- 4.3. Marcar o campo "On"
- 4.3. Configurar o SSID como WIFI_LOJA2
- 4.4. Escolher um canal (1, 6, ou 11)
- 4.4 Escolher a Autenticação WPA2-PSK e atribuir uma senha de sua escolha.

5. Configurar o Notebook Loja 2

- 3.1 Acessar a aba "Desktop"
- 3.2 Acessar o ícone "PC Wireless"
- 3.3 Acessar a aba "Connect"
- 3.4 Selecionar a rede WIFI LOJA2 e clicar no botão "Connect"
- 3.5. Preencher o campo "Pre-shared Key" com a senha previamente configurada no AP1 e clicar no botão "Connect".
- 6. Realizar o teste de ping dos notebooks para o <u>IP do Servidor</u>. Todos os notebooks funcionaram?
- 7. Configurar no <u>SERVIDOR</u> o serviço de DHCP que será utilizado pela Loja 1.
 - 7.1. Acessar a aba "Services"
 - 7.2. Acessar o serviço "DHCP"
 - 7.3 Preencher conforme indicado:

Pool Name: LOJA1

Default Gateway: 10.1.40.1

DNS Server: 10.0.10.2

Start IP Address: 10.1.40.10 Subnet Mask: 255.255.255.0

Maximum number of Users: 100





Faculdade Senac Porto Alegre Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

	7.4 Clicar em "Add" 7.5 Clicar em "Save"
8.	Verificar se o Notebook Loja 1 recebeu o endereço IP e realizar o teste de ping para o IP do servidor.
9.	O que significa o endereço IP 169.254.169.xxx recebido pelo Notebook Loja 1 antes da configuração do serviço de DHCP?
10	Por que é recomendável a utilização dos canais 1, 6 ou 11?
11	. Qual a vantagem de utilizar a autenticação WPA2 em vez da WEP?